

# カメラ内蔵センサーライト

## 取付／取扱説明書

MODEL 46-5101

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に本「取付／取扱説明書」をよくお読みください。なお、お読みになった後もお手元におき、ご活用ください。

### 製品概要

- 動画解像度：1280×720メガピクセル（カメラ部）
- センサーライトは暗くなると自動点灯（10秒）します。
- 証拠として記録する場合、動画内に撮影日時を表示可能です。
- 付属のAC/DCアダプターで稼動させます。（DC12V 2A OUTPUT）
- 高輝度LEDセンサーライト搭載だから明るさはバッチャリ（高輝度LED1個）
- マイクロSDカード（別売）による録音録画が可能。（最大32GBマイクロSDカードに長時間記録が可能）
- データがいっぱいになら古いデータから順番に削除してください。（マイナーチェンジ後の現在のモデルは上書き可能です。）
- 屋外での設置が可能です。屋外防雨仕様：IP62レベル。
- 人感検知範囲（10秒間）、使用容量 約14MB/1回
- 音声も録音が可能です。
- 本製品は日本仕様です。

### 注意事項

本製品は安全に十分配慮した設計／製作を行っております。しかし、電気製品は取り扱い方を間違えたまま使用すると、火災やショート、感電などにより、思わぬ事故を招くことがあります。また、取付の際も注意を怠ると、部品や使用する工具などにより思わぬ怪我をすることがあります。事故を未然に防ぐため、次の点をお守りください。

- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。製品を分解・改造された場合や外国で使用した場合の責任は一切負いません。
- 取り付け後、製品が正常に作動しない場合は、再度、配線状態を確認し、誤配線があれば正しくやり直してください。配線が正常にもかかわらず作動しない場合、マイクロSDカードの相性が原因ということが考えられます。
- お手入れの際はシンナーなどの化学薬品は使用しないでください。湿り気のある柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 本製品は原則として、開封後の返却には応じられません。また、取り付けの際、万が一、製品の破損、事故、作業中のケガ等が発生しても一切責任を負いません。取り付けの際は十分注意してください。

### 仕様

ライト照射距離	：約15メートル
イメージセンサー	：1/2.5 color CMOS sensor focus
画角	：90°
人感センサー検知範囲	：水平方向：90°、垂直方向：60°
検知距離	：5m～7mまで
録画時間	：1回あたり10秒
動画解像度	：1280×720ピクセル
ファイルフォーマット	：AVI
動画圧縮形式	：H.264
消費電力	：10W

### 内容物一覧

取付作業前に、部品がすべて揃っているかの確認を行ってください。



カメラ内蔵センサーライト本体

ACアダプター

ドライバーCD

### 日時の設定方法

初めてご使用になる前に必ず行って下さい。

1. 付属CDをパソコンに入れ、「Time.txt」を開きます。
2. 時間表記「2011.07.22 09.55.15(西暦.月.日 時.分.秒)」を現在の時刻に書き換え、パソコンのディスクトップに保存します。なお、日付と時間の間に必ず空白を1つ入れて下さい。
3. マイクロSDカードを、パソコンに挿します。
4. ディスクトップに保存した「Time.txt」をマイクロSDカードにコピー&ペーストします。
5. 「Time.txt」を保存したマイクロSDカードを本機のカードスロットに挿入して電源を接続します。電源が入ると同時に自動的に時刻が修正されます。

注意：パソコンの操作方法はパソコンの機種によって異なりますので、パソコンメーカーまたはOSメーカーへお問い合わせ下さい。



### 接続方法

写真のように接続して下さい。



裏フタを開けて、マイクロSDカードを挿入します。

### 再生方法

マイクロSDカードを取り出してパソコンに読み込み、マイクロSDカードに記録されている映像データをメディアプレーヤーで再生します。

